

1. Dimmerscheibe vorsichtig abdrehen und durch ziehen entfernen



2. Metallmutter entfernen
Dimmer liegt frei



3. Adapter auf Welle aufsetzen
Wellenadapter
im Lieferumfang
enthalten



4. Außenrahmen aufsetzen



5. Innenrahmen aufsetzen
und mit Mutter fixieren



6. Drehscheibe aufsetzen - FERTIG!

